

# easyline

# Viva Light

Audífonos Inalámbricos  
EL-995500(Negro) / EL-995517 (Blanco)

## GUÍA DE USUARIO

Antes de comenzar a usar el producto es importante leer esta guía.

Este dispositivo cuenta con tecnología TWS para una mejor experiencia auditiva inalámbrica libre de cables.



**Botón táctil multifunción:** Toque suave en uno de los auriculares

Modo música	Play/Pause	Un solo Clic
	Volume +/-	Doble Clic
	Siguiente y anterior canción	Clic largo 2 segundos
Modo de llamada telefónica	Contestar / finalizar llamada	Un solo Clic
	Volumen +/-	Doble Clic
	Rechazar llamada	Clic largo por 2 seg
Para encender manualmente, clic largo por 2 segundos		
Para apagar manualmente los audífonos, dar un clic largo por 3 a 5 segundos		

## Sincronizar tus EL-995500 / EL-995517

Retira tus audífonos PC-116837, PC-116868 del estuche cargador para que se sincronicen automáticamente entre ellos, posterior a eso, uno de ellos tomará el mando de maestro y se pondrá en modo sincronización con el teléfono. Posteriormente, coloca tus auriculares y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.

Sigue las instrucciones del dispositivo para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión, Bluetooth de tu dispositivo, seleccionar la opción Buscar, dispositivo (VIVA LIGHT EL-995599 o EL-995517).

El dispositivo se visualizará ya sea con el nombre VIVA LIGHT o con el número de modelo EL-995599 o EL-995517 y preguntará “si desea establecer conexión, pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.

En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000. Si la conexión es satisfactoria, la luz azul indicadora prenderá y apagará rápidamente dos veces cada 4 segundos.

Si la sincronización se escucha solo uno de los lados, significa que no se vincularon entre ellos, debes DESVINCULARLO de tu teléfono, y regresarlos a su estuche de carga, poniéndolos a cargar por unos minutos y repetir el proceso.

Este dispositivo cuenta con tecnología Bluetooth V5.0

### **Cargar de los auriculares.**

Introduce los auriculares en su estuche y comenzaran a cargar de forma automática. Se iluminará una luz en rojo lo cual indica que tus auriculares se están cargando. Cuando la luz roja se apague, la carga habrá concluido.

### **Cargar el estuche.**

Conecta el cable cargador micro USB al estuche, parpadeará una luz blanca en el estuche. Cuando la carga esté finalizada la luz se hará constante. Puedes cargar el estuche mientras utiliza los auriculares.

### **Luces indicadoras**

Cargando:..... Luz roja constante

Sincronización:..... Luz roja y luz verde parpadeantes

Conexión establecida:..... Luz verde parpadeante

Batería baja:..... Luz roja parpadea 10 veces

El tiempo máximo de carga es el indicado en las especificaciones, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo. No exponga el dispositivo en temperaturas altas, no use este aparato cerca del agua o superficies húmedas. La carga máxima depende de la frecuencia de uso.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Alimentación: 5Vcc 1A
- Conector: Micro USB
- Transmisión: Bt 5.1 2.4GHz
- Perfiles soportados: A2DP, HFP
- Batería en estuche: 300mA
- Batería audífono: 35mA
- Tiempo de carga: 2 horas

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

### **Soporte Técnico**

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

soporte@masterchoice.com

### **Declaratoria NOM**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## **PÓLIZA DE GARANTÍA (México)**

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Easyline®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### **CONDICIONES**

**1.** Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. **2.** Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Easyline® sin ningún cargo para el consumidor. **3.** El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### **ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

**1.** Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. **2.** Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. **3.** Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### **DATOS DEL PRODUCTO**

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Sello

Modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### **DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_ Ciudad / Estado: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@masterchoice.com, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Alcaldía Cuauhtemoc CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6